

## 27X – BEŞYILDIZ PLASTİK

### Antibakteriyel Mat İç Cephe Duvar Boyası



## TEKNİK BİLGİ FORMU

**KULLANICI GRUBU:** Genel Halk

KULLANMADAN ÖNCE ÜRÜN ETİKETİNİ VE GÜVENLİK BİLGİ FORMUNU MUTLAKA OKUYUNUZ.

**TANIM:** Akrilik emülsiyon bağlayıcı esaslı, ekonomik, mat dekoratif iç cephe plastik boyadır.

**ÜRÜN TİPİ:** 2

**ÖZELLİKLERİ:** Her türlü duvar yüzeye iyi yapışır, erken kurur, çatlama dökülme yapmaz.

**UYGULAMA ALANI:** Binaların iç kısımlarında her türlü duvar yüzeylerde kullanılır. Antibakteriyel özelliği sayesinde medikal alan ve iç mekanlarda kullanıma uygundur.

**UYGULAMA ŞEKLİ:** Her iki kat için hacmen %25 su ile inceltilecek fırça veya rulo ile uygulanır. Uygulama yapılacak yüzeyler her türlü yağ, kir, gevşek ve kabarmış tabakalardan temizlendikten sonra Dyobinder ile doyurulur.

**“Astarlama işleminde kesinlikle izolasyon astarları kullanılmamalıdır.”** Gerekirse düzgün olmayan yüzeyler Dyorit Macun ile düzeltilir.

**BOYANABİLEN ALAN:** Tek katta yüzeye bağlı olarak 1 L ile 12-16 m<sup>2</sup>, 1 kg ile 7,3-9,7 m<sup>2</sup> alan boyanır.

**DEPOLAMA ŞARTLARI:** Önerilen depolama koşullarına göre muhafaza edildiği ve ambalaj kapağı açılmadığı takdirde ürün antibakteriyellik özelliği 2 yıldır. Ambalajı açılmış ürünü hemen kullanınız.

**Formülasyon Şekli:** Emülsiyon

**Aktif madde ve miktarı(%) :** Çinko piritiyon %0,075 (CAS No:13463-41-7)

**Yardımcı Maddeler:** Akrilik kopolimer emülsiyon(%10), pigment ve dolgu malzemeleri(%60,5), çözücü ve kosolvent(%1,5), su(%26,6436), katkı malzemeleri(%1,2814)

**Kullanılacağı zararlı mikroorganizmalar:** Staphylococcus Aureus, Escherichia Coli, MRSA(Metisilin Dirençli Staphylococcus Aureus), VRE(Vankomisin Dirençli Enterokok), Aspergillus Niger, Penicillium Purpurogenum



Dewilux



**Zehirlenme Belirtileri :** Kusma, baş ağrısı

Çinko piritiyon:

Oral LD50:269 mg/kg (sıçan)

## İlk Yardım Önlemleri

**Yutma:** Ağzı hemen çalkalayın ve bol su içirtin. Kişiyi gözlem altında tutun.

**Deriyle temas:** Kirlenmiş giysileri hemen çıkarıp, deriyi su ve sabunla yıkayın.

**Gözlerle temas:** Hemen 15 dk. yıkayıp tıbbi müdahale sağlayın.

Spesifik bir antidotu yoktur.

ZEHİRLENME DURUMLARINDA ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ(UZEM)'NİN 114 NO'LU TELEFONUNU ARAYINIZ.

## Ürün kullanılırken ve depolanırken dikkat edilecek hususlar

İyi bir havalandırma sağlayın.

Yeme, içme, sigara içme ve işyerini terketmeden önce malzemeye maruz kalmış uzuvlarınızı su ve yumuşak bir sabunla yıkayın.

Kuru ve iyi havalandırılmış yerlerde orta ısıda depolayın.

Arılar için zehirlidir.

Balıklara ve sucul organizmalara karşı zehirli olabilir.

ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.

BUHAR VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.

UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA KORUYUCU ELBİSE, ELDİVEN VE GÖZLÜK KULLANINIZ.

UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMELİK İÇİN, KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.

**Boş Ambalaj İmha Şekli:** Boş ambalajlar son kullanıcı tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığının "Atık Yönetimi Yönetmeliği" Madde 9'a göre bertaraf edilmelidir.

## ZARARLILIK İFADELERİ

H412 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.



Dewilux



EUH208 karışım: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] ve 2-metil-2H-izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1) içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

## ÖNLEM İFADELERİ

P273 Çevreye verilmesinden kaçının.

P501 İçeriği/kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.

**Sağlık Bakanlığı Ruhsat Tarihi ve Numarası:** 15.09.2021 – 2021/135

Karışım: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] ve 2-metil-2H-izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1) içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

Karışım: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] ve 2-metil-2H-izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1) içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.



Yüzeyi temizleyiniz.



%25 su ile inceltiniz.



Karıştırınız.



Emici sistemli tabanca ile uygulayınız.



Fırça ile uygulayınız.



Rulo ile uygulayınız.



5°-35°C Uygulama sıcaklığı



0°C donmaktan koruyunuz.



Katlar arası: 1-2 saat

\* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz. Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYO FON' u arayabilirsiniz.

Üretilen Ambalajlar (L)					
1/2	1/1	GLN	ONL	BDN	BDN
		3.5*	10**		20***

\* 3,5 kg(2,1 L) ile 12,5 – 17 m<sup>2</sup> yüzey boyanır.

\*\* 10 kg(6 L) ile 36,5 – 48,5 m<sup>2</sup> yüzey boyanır.

\*\*\* 20 kg(12 L) ile 73 – 97 m<sup>2</sup> yüzey boyanır.

## TS EN 13300

Parlaklık : G3, Mat

En büyük tane büyüklüğü : S1, İnce

Yaş ovma direnci : Sınıf 3

Örtme gücü : Sınıf 2(6 m<sup>2</sup>/L sarfiyatta)



**VİNYET**

SU BAZLI

ANTİBAKTERİYEL-KÜF ÖNLEYİCİ

Bu ürün,

TS EN ISO 9001:2008

TS EN ISO 14001:2004

TS 18001:2008

TS ISO 10002:2006

TS EN ISO 50001:2011

standartlarına uygun olduğu belgelendirilmiş Dyo tesislerinde üretilmiştir.

TS 5808'e uygundur.

Yalın 6-Sigma uyguluyor.



Dewilux

