

36X – DYOPLAST SİLİKONLU

Antibakteriyel Mat İç Cephe Duvar Boyası



TEKNİK BİLGİ FORMU

KULLANICI GRUBU: Genel Halk

KULLANMADAN ÖNCE ÜRÜN ETİKETİNİ VE GÜVENLİK BİLGİ FORMUNU MUTLAKA OKUYUNUZ.

TANIM: Akrilik emülsiyon esaslı, silikonlu, mat, dekoratif iç cephe son kat boyadır.

ÜRÜN TİPİ: 2

ÖZELLİKLERİ: Her türlü yüzeye mükemmel bir yapışma gösterir. İçerdiği silikon sayesinde, uygulandığı yüzeylerde, yüksek nefes alma kabiliyeti ve silinebilirlik özellikleri sağlar. Yüksek örtücülüğe sahip Dyoplast Silikonlu, mat dokudaki görünümü ile yüzey hatalarını göstermez.

UYGULAMA ALANI: Binaların iç kısımlarında her türlü duvar yüzeylerde kullanılır. Antibakteriyel özelliği sayesinde medikal alan ve iç mekanlarda kullanıma uygundur.

UYGULAMA ŞEKLİ:

Yüzey Hazırlama:

Uygulama yapılacak yüzeyler her türlü yağ, kir, gevşek ve kabarmış tabakalardan temizlendikten sonra Dyobinder ile doyurulur. Renk değişimi yapılmak istenilen yüzeylerde Dyoplast Silikonlu uygulaması öncesinde Dyo Geçiş Astarı tek kat halinde uygulanabilir. "Astarlama işleminde kesinlikle izolasyon astarları kullanılmamalıdır." Gerekirse düzgün olmayan yüzeyler Dyorit Macun ile düzeltilir.

Boyama:

%30 su ile hacimce inceltilerek, iki kat halinde rulo veya fırça ile uygulanır. Katlar arasında en az 2-3 saat beklenmelidir.

BOYANABİLEN ALAN: Tek katta yüzeye bağlı olarak 1 L ile 13-17 m², 1 kg ile 9-12 m² alan boyanır.

DEPOLAMA ŞARTLARI: Önerilen depolama koşullarına göre muhafaza edildiği ve ambalaj kapağı açılmadığı takdirde ürün antibakteriyellik özelliği 2 yıldır. Ambalajı açılmış ürünü hemen kullanınız.



Formülasyon Şekli: Emülsiyon

Aktif madde ve miktarı(%) : Çinko piritiyon %0,075 (CAS No:13463-41-7)

Yardımcı Maddeler: Akrilik kopolimer emülsiyon(%20), pigment ve dolgu malzemeleri(%49), çözücü ve kosolvent(%3,5), su(%25,7076), katkı malzemeleri(%1,7174)

Kullanılacağı zararlı mikroorganizmalar: Staphylococcus Aureus, Escherichia Coli, MRSA(Metisilin Dirençli Staphylococcus Aureus), VRE(Vankomisin Dirençli Enterokok), Aspergillus Niger, Penicillium Purpurogenum

Zehirlenme Belirtileri : Kusma, baş ağrısı

Çinko piritiyon:

Oral LD50 :269 mg/kg(sıçan)

İlk Yardım Önlemleri

Yutma: Ağız hemen çalkalayın ve bol su içirtin. Kişiyi gözlem altında tutun.

Deriyle temas: Kirlenmiş giysileri hemen çıkarıp, deriyi su ve sabunla yıkayın.

Gözlerle temas: Hemen 15 dk. yıkayıp tıbbi müdahale sağlayın.

Spesifik bir antidotu yoktur.

ZEHİRLENME DURUMLARINDA ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ(UZEM)'NİN 114 NO'LU TELEFONUNU ARAYINIZ.

Ürün kullanılırken ve depolanırken dikkat edilecek hususlar
İyi bir havalandırma sağlayın.

Yeme, içme, sigara içme ve işyerini terketmeden önce malzemeye maruz kalmış uzuvlarınızı su ve yumuşak bir sabunla yıkayın.

Kuru ve iyi havalandırılmış yerlerde orta ısıda depolayın.

Arılar için zehirlidir.

Balıklara ve sucul organizmalara karşı zehirli olabilir.

ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.

BUHAR VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.

UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA KORUYUCU ELBİSE, EL DİVEN VE GÖZLÜK KULLANINIZ.

UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMELİK İÇİN, KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.

Boş Ambalaj İmha Şekli: Boş ambalajlar son kullanıcı tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığının "Atık Yönetimi Yönetmeliği" Madde 9'a göre bertaraf edilmelidir.

ZARARLILIK İFADELERİ

H412 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.

EUH208 karışım: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] ve 2-metil-2H -izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1) içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

ÖNLEM İFADELERİ



Dewilux



P273 Çevreye verilmesinden kaçının.
P501 İçeriği/kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.

Sağlık Bakanlığı Ruhsat Tarihi ve Numarası: 07.03.2019 – 2019/38

Karışım: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] ve 2-metil-2H -izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1) içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.



Yüzeyi
temizleyiniz.



%30 su ile
inceltiniz.



Karıştırınız.



Emici sistemli
tabanca ile
uygulayınız.



Fırça ile
uygulayınız.



Rulo ile
uygulayınız.



5°-35°C
Uygulama
sıcaklığı



0°C
donmaktan
koruyunuz.



Katlar arası: 2-3
saat

* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz.
Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYO FON' u arayabilirsiniz.

TS EN 13300

Parlaklık : G3, Mat
En büyük tane büyüklüğü : S1, İnce
Yaş ovma direnci : Sınıf 2
Örtme gücü : Sınıf 2(7 m²/L sarfiyatta)

Üretilen Ambalajlar (L)					
1/4	1/2	1/1	GLN	ONL	BDN
			2.5*	7.5 **	15***

* 2,5 L ile 16 – 21 m² yüzey boyanır.
** 7,5 L ile 49 – 64 m² yüzey boyanır.
*** 15 L ile 98 – 128 m² yüzey boyanır.

VİNYET
SU BAZLI
SİLİKONLU
ANTİBAKTERİYEL-KÜF ÖNLEYİCİ

Bu ürün,
TS EN ISO 9001:2008
TS EN ISO 14001:2004
TS18001:2008
TS ISO 10002:2006
TS ISO EN 50001:2011
standartlarına uygun olduğu belgelendirilmiş Dyo tesislerinde üretilmiştir.



TS 5808'e uygundur.
Yalın 6-Sigma uyguluyor



Dewilux

